

Namensschildwechsel:

Schrauben Sie von der Außenstelle vorsichtig die 8 Schrauben der Platine heraus. Mit einem Schraubendreher können Sie nun den Namensschildträger herausnehmen und Ihr Namensschild einlegen. Drücken Sie den Namensschildträger wieder in die Außenstelle, bis er eingerastet ist und schrauben Sie die Platine wieder an.

